1. Общие сведения.

МОДУЛЬ GSM КОМФОРТ, в дальнейшем – модуль , предназначен для управления и контроля электрическими котлами «СТЭН-КОМФОРТ» с помощью мобильного телефона, через службу коротких сообщений SMS . Модуль является дополнительным комплектующим изделием электрических котлов «СТЭН-КОМФОРТ». Модуль не содержит устройств памяти, все программное обеспечение предустановлено и находится в памяти электрического котла.

2. Технические данные.

2.1. Модуль позволяет:

- выбирать режимы работы: «ВОДА», «ВОЗДУХ»

- контролировать и изменять температуру теплоносителя или воздуха

- контролировать остаток денежных средств на счете SIM-карты

- получать информацию об аварийных ситуациях

2.2. При возникновении аварийной ситуации модуль присылает SMS-сообщение с описанием неисправности на номера мобильных телефонов, указанных при регистрации

- отключение электропитания,

- низкое напряжение питания аккумулятора модуля,

- превышение температуры теплоносителя выше +85°С

- «замерзание» снижение температуры ниже +5°С,

2.3. Модуль сохраняет работоспособность в течение 6-24 часов после отключения электропитания, при полностью заряженном встроенном аккумуляторе. Длительность работы зависит от условий приема сигналов сотовой сети.

2.4. Габаритные размеры – 100х60х40 мм.

2.5. Для регистрации в мобильной сети в модуль устанавливается SIM-карта мобильного оператора, действующего на территории вашего региона. Карта не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

3.Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

- модуль -1шт

- аккумулятор, предустановленный на плате модуля - 1 шт.

- антенна GSM с кабелем подключения - 1шт

- паспорт -1шт

4.Указание мер безопасности

4.1. Монтаж и подключение модуля GSM к блоку управления можно производить только при отключенном вводном автомате электрокотла .

4.2. Кабель подключения антенны необходимо пропускать только через кабельный ввод для датчика воздуха во избежание повреждения оболочки кабеля.

4.3. Антенну GSM запрещается устанавливать на нагревающиеся поверхности , во избежание повреждения антенны.

4.4. Запрещается снимать и разбирать аккумуляторную батарею, при переустановке аккумулятора следите за правильной полярностью. Полярность указана на держателе аккумулятора.

Внимание! При неправильной установке аккумулятора возможно повреждение модуля.

МОДУЛЬ GSM КОМФОРТ

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

WWW.STEN.RU

5. Устройство и монтаж модуля

5.1. Модуль состоит из платы в сборе с аккумулятором формата 18650 на 2000...4000 мА/Ч., 3.7 В. На плате модуля находится разъем для присоединения GSM антенны и 10-и штырьковый разъем связи модуля и контроллера.



Рисунок 1. Блок управления в сборе с модулем в электрокотле СТЭН КОМФОРТ

1 — блок питания в корпусе; 2 — батарея CR 1220 3V контроллера ; 3 — держатель SIM-карты; 4 — индикаторы работы GSM модульа ; 5 — плата GSM модульа; 6 — разъём антенны GSM; 7 — индикатор заряда аккумулятора; 8 — изоляционный язычок; 9 — аккумулятор GSM модульа 18650 4500 мА 3,7V; 10 — плата контроллера.

5.2. Для установки модуля в электрокотел необходимо:

- открыть декоративный кожух котла
- открутить два самореза, удерживающие защитную крышку контроллера
- открутить две гайки МЗ с двух стоек , установленных на плате контроллера (см. рис. 1, 2)

- установить модуль, совместив разъёмы контроллера и модуля и стойки с отверстиями платы модуля

- закрепить плату модуля на стойках гайками M3

- присоединить разъем антенны к модулю
- установить SIM-карту в держатель SIM-карты

Внимание! При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля! Предварительно SIM- карту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-кода. Рекомендуем зарегистрировать карту в личном кабинете оператора связи.

- удалить изоляционный язычок на аккумуляторе



Рисунок 2. Установка модуля на плату контроллера.

1 — плата контроллера ; 2 — разъем контроллер-модуль ; 3 — плата контроллера ; 4 — разъем антенны GSM ; 5 — гайка M3; 6 — стойки .

6. Порядок работы модуля

6.1 Первый пуск, регистрация в сети

Включите вводной автомат, кнопку «ПУСК» на нижней стенке корпуса. После включения модуль автоматически регистрируется в сотовой сети. На плате модуля красный индикатор постоянно горит и указывает на работоспособность модуля, зеленый индикатор мигает с частотой 1 раз в 1 сек. до момента регистрации в сотовой сети (поз.4 рис. 1).

После регистрации индикатор мигает с частотой 1 раз в три сек., на панели управления электрокотла загорается и постоянно горит индикатор работы модуля GSM, что говорит о нормальной работе модуля.

В дальнейшем при эксплуатации электрокотла после отключения электропитания индикатор работы модуля GSM панели управления будет мигать с частотой 2 раза в 1 сек. до восстановления электропитания или разряда аккумулятора.

Внимание! При отсутствии необходимого уровня сигнала мобильной сети в месте установки антенны, регистрация модуля невозможна и это не является неисправностью модуля! В этом случае для успешной регистрации модуля в сети рекомендуется использовать SIM-карту другого оператора, который обеспечивает необходимый уровень сигнала в месте установки антенны. При отсутствии возможности выбора оператора мобильной сети можно подключить к модулю антенну с большим коэффициентом усиления и выбрать место ее установки, обеспечивающее необходимый уровень сигнала мобильной сети .

При первом запуске на плате модуля загорится индикатор заряда аккумулятора (поз.4 puc.1). Правильная работоспособность модуля будет обеспечена после полного заряда аккумулятора.

Проверка работоспособности модуля закончена. Выключите кнопку «ПУСК» и вводной автомат . Закройте контроллер и модуль защитной крышкой . Закройте кожух котла. Электрокотел готов к работе .

6.2 Управление электрокотлом

производится через текстовые команды, отправляемые по SMS. Некоторые команды сопровождаются числовыми параметрами. Список команд и формат параметров приведен в таблице 1. Прочерк в колонке параметр означает, что команда не имеет параметров. Одно сообщение не может содержать несколько команд. Команды можно записывать с использованием как прописных так и строчных букв, т.е. команды отправленные как : СПИСОК , список , список , СПисоК , воспринимаются устройством одинаково.

		Таблица 1
КОМАНДА	ΠΑΡΑΜΕΤΡ	
НОМЕР ГЛАВНЫЙ		
HOMEP	XXXXXXXXXX	
СПИСОК		
УДАЛИТЬ ВСЕ		
УДАЛИТЬ	XXXXXXXXXX	
УСТАВКИ		
РЕЖИМ ВОДА		
РЕЖИМ ВОЗДУХ		
вода	ХХ	
воздух	XX	
СТАТУС		
USSD	XXXXX	

6.3 Описание команд управления 6.3.1 НОМЕР ГЛАВНЫЙ

Регистрация в памяти устройства номера телефона МАСТЕРа. Только МАСТЕР имеет право добавлять и удалять номера пользователей устройством. Команда доступна пользователю, находящемуся рядом с электрокотлом. Формат команды : НОМЕР ГЛАВНЫЙ . После получения данной команды устройство высвечивает на своем индикаторе семизначный код и присылает СМС "Отправьте в ответном смс 7 цифр, выведенных на индикатор устройства". Если в течении 2 минут устройство получит смс с кодом, то приславший номер будет установлен как МАСТЕР и получит СМС "Ваш номер установлен как главный", а все ячейки с немастерскими номерами будут очищены. Код генерируется случайно , что позволяет исключить несанкционированный доступ к управлению электрокотлом.

Внимание ! Удаление номера МАСТЕРА возможно только назначением нового номера . По умолчанию в памяти блока управления каждого электрокотла уже заложен номер МАСТЕР , который использовался при тестировании на предприятии изготовителе .

6.3.2 HOMEP

Регистрация в памяти устройства номеров дополнительных пользователей . Всего можно зарегистрировать дополнительно три номера . Команда доступна только МАСТЕРу . Формат команды : HOMEP_XXXXXXXXX , где XXXXXXXX – последние 10 цифр федерального номера , регистрируемого пользователя . Т.е. команды HOMEP +79131234567, HOMEP 89131234567, HOMEP 89131234567 будут распознаны устройством равнозначно .

Пример ответного СМС : МАСТЕРу - «Номер 9131234567 добавлен в список (ячейка №)», а зарегистрированному пользователю - «Ваш номер добавлен в список».

6.3.3 СПИСОК

Просмотр списка всех зарегистрированных пользователей . Команда доступна всем пользователям . Формат команды : СПИСОК .

Пример ответного СМС : «Список: 9131234567 (гл.) 9131234568 (1) 9131234569 (2) 9131234571 (3)

6.3.4 УДАЛИТЬ ВСЕ

Удаление всех зарегистрированных пользователей, кроме МАСТЕРа. Команда доступна только МАСТЕРу. Формат команды : УДАЛИТЬ ВСЕ.

Пример ответных СМС : "Все номера кроме главного удалены", "В списке нет номеров кроме главного» .

6.3.4 УДАЛИТЬ

Удаление из памяти устройства номера одного из дополнительных пользователей . Команда доступна только MACTEPy . Формат команды : HOMEP_XXXXXXXXX , где XXXXXXXXX – последние 10 цифр федерального номера удаляемого пользователя .

Пример ответных СМС : МАСТЕРу - "Такого номера нет в списке", "Номер 9131234567 удален из списка номеров".

6.3.5 УСТАВКИ

Получение информации о текущем режиме, уставке температуры и максимальной мощности нагрева. Команда доступна всем пользователям. Формат команды : УСТАВКИ.

Пример ответного СМС пользователю : «Режим – по воде (воздуху) (графи-ку), уставка – XX град., макс. мощность – У», где XX – установленная температура в установленном режиме работы, У – количество ступеней ограничения мощности.

6.3.6 РЕЖИМ ВОДА

Установка режима регулирования по температуре теплоносителя. Команда доступна всем пользователям . Формат команды : РЕЖИМ ВОДА .

Пример ответного СМС пользователю : "Установлен режим регулирования по температуре воды"

6.3.7 ВОДА

Установка температуры теплоносителя . Команда доступна всем пользователям . Формат команды : ВОДА XX , где XX необходимая температура теплоносителя .

Пример ответных СМС пользователю : «Температура воды установлена на XX гр. С» "В текущем режиме работы выполнение такой команды невозможно», если установлен режим по воздуху или «Значение находится за пределами разрешенных (5-85). Команда отклонена»

6.3.8 РЕЖИМ ВОЗДУХ

Установка режима регулирования по температуре воздуха. Команда доступна всем пользователям . Формат команды : РЕЖИМ ВОЗДУХ .

Пример ответного СМС пользователю : "Установлен режим регулирования по температуре воздуха "

6.3.9 ВОЗДУХ

Установка температуры воздуха. Команда доступна всем пользователям . Формат команды : ВОЗДУХ ХХ , где ХХ необходимая температура воздуха .

Пример ответных СМС пользователю : «Температура воздуха установлена на XX гр. С», "В текущем режиме работы выполнение такой команды невозможно», если установлен режим по воде или «Значение находится за пределами разрешенных (5-35). Команда отклонена»

6.3.10 СТАТУС

Получение информации о текущем состоянии системы (температуре воды и воздуха, аварии датчика, наличие питающего напряжения, включенность термостата и количество включенных нагревателей). Команда доступна всем пользователям. Формат команды : СТАТУС.

Пример ответного СМС пользователю : «Твода XX гр. С (или «неиспр.») Твоздух УУ гр. С (или «неиспр.») Питание норма(выкл.) Термостат вкл.(выкл.) Нагрев Z»

6.3.11 ВЕРСИЯ

Получение информации о версии прошивки устройства. Команда доступна всем пользователям . Формат команды : ВЕРСИЯ .

Пример ответного СМС пользователю : «Версия ПО X.XXX»

6.3.12 USSD

Получение информации об остатке денежных средств на счете SIM-карты, установленной

в GSM-модулье.

Формат команды :

USSD *100# - для абонентов МТС и МЕГАФОН

USSD *102# - для абонентов БИЛАЙН

Пример ответного СМС пользователю : «баланс: XXX,XX руб.»

Кроме баланса оператор сотовой связи может включать в строку ответа рекламу, что может приводить к невозможности получить USSD ответ от оператора.

6.4 Информирование об аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации электрокотел пришлет на все зарегистрированные номера сообщение с описанием неисправности. Примеры СМС :

"Электричество отключено",

"Электричество включено",

"Неисправность датчика температуры воздуха",

"Неисправность датчика температуры воды",

"Температура воды в системе ниже 3°С.",

"Температура воды в системе выше 95°С."

Аварийное сообщение - **"Напряжение аккумулятора 3.5В , система выключена до появления сети**" получает только MACTEP .

7 Правила хранения

Правила хранения устройства по ГОСТ 15150-69, которым соответствуют следующие условия хранения: помещения с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°С до +45°С при относительной влажности воздуха не более 70%.

8 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу модуля при соблюдении потребителем всех правил, изложенных в настоящем руководстве. Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

9 Свидетельство о приемке и продаже

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи_____ 201 г.

Почтовый адрес: РОССИЯ, 630532, Новосибирская обл. Новосибирский р-он, п. Сосновка, ул. Линейная Тел./факс: 8 (383) 303-44-30 www.sten.ru E-mail: ru@sten.ru